

Pleje og vedligeholdelse af mira fuger

Cementbaserede fuger

mira cementbaserede fuger er et naturprodukt. Vi har følgende tips til det daglige vedligehold.

Efter bad

mira anbefaler udluftning og optørring af vand efter bad samt ugentlig rengøring med 7210 ceramic wash eller 7220 sanitary wash afhængig af flisetype.

Efter gulvvask

Det anbefales at tørre omhyggeligt op efter gulvvask, så der ikke står resterende vaskevand i fugerne.

Se i øvrigt mira klinkeplejebrochure.

Silicone fuger

Samme råd som ovenfor – derudover kan man forebygge/bekæmpe svampevækst/jordslåethed med behandling med f.eks. Rodalon i 10% koncentration.

For at undgå begroning (alger og svamper) på silicone fuger er det vigtigt at holde en lav gennemsnitlig luftfugtighed. Forsøg på Teknologisk Institut viser, at et baderum med høj luftfugtighed fik begroning allerede efter 3 måneder. Efter 1 år var rummet med bedre udluftning stadig ikke begroet.