

## Montering af lampe i lampeudtag:



Dækslet fjernes med en skruetrækker



Når lampestedets dæksel er afmonteret ses de 4 klemmer

1. Nu skal lampeudtaget dæksel afmonteres. Som det ses på billedet er der 2 små huller / revner i siden af lampestedets dæksel. Disse skal bruges til at fjerne låget for selve lampestedet.

HUSK at slukke for strømmen f.eks. på dit HPFI relæ.

2. En ligekærvet skruetrækker stikkes ind i én af de to revner / huller i lampeudtaget dæksel, og dækslet "vrides" af / løs fra selve lampestedet.

3. Når dækslet er afmonteret ses de 4 klemmer hvor lampen skal tilsluttes. Kontrollere for en sikkerhedsskyld af ingen af de 4 klemmer er spændingsførende - f.eks. med en polsøger eller et måleinstrument.



Nu skal lampens ledning gøres klar. Denne afisoleres og selve kobber lederen snoes sammen



Ledningen føres igennem dækslet, og ind under aflastningsbøjlen.



Ledningerne monteres i de rette klemmer i lampestedet

4. Nu skal den lampeledning der er tilsluttet lampen eller armaturet klargøres og afisoleres. Den ydre kappe på den fleksible ledning afisoleres i en længde af ca. 5 cm, og hver leder afisoleres også.

Kobber lederne snoes sammen, således de ikke stritter som den brune leder på billedet.

Lampeledningen er ofte en 2 eller 3 ledet, farverne er ofte Brun, blå og evt. en gul/grøn ledning.

5. Ledningen fra lampen føres igennem dækslet (husk at vend dette korrekt). Ledningen føres derefter ind under aflastningsbøjlen. Aflastningsbøjlen spændes med de to skruer således ledningen ikke trækkes ud af lampestedet når lampen hænger ned fra lampeudtaget i loftet.

6. De enkelte ledninger monteres i de rette klemmer. Som oftest er lampestederne monteret således at de enkelte betegnelser betyder:

**N = Nul** --> her tilsluttes den blå nulleledningen fra lampen.

**M1 = tænd / mellemledning** --> her tilsluttes den brune ledning fra lampen

**M2/L = tændledning 2 eller fast fase** --> denne bruges hvis 2 lamper skal kunne tændes uafhængig af hinanden - Eller til en fast fasespænding

**Jord = beskyttelses ledning** --> her tilsluttes den gul/grønne jordledning fra lampen (hvis den er med fra lampen)



Ledningerne tilsluttet lampestedet



Dækslet klikkes på lampestedet igen

7. Her ses hvorledes ledningen fra lampen er tilsluttet lampeudtaget i loftet - og hvorledes ledningen er aflastet under aflastningsbøjlen.

8. Når alle ledningerne er monteret forsvarligt, kan dækslet trækkes op imod lampestedet hvor det trykkes fast mod lampeudtaget. Hullerne / revnerne i dækslet skal placeres ud for markeringerne på selve lampestedet inden det klikkes fast.

Når alt er forsvarligt monteret - kan du igen tænde for installationen.